

**DIPO!**

Informacije za stranke

Kuhinje

Spoštovana stranka!

Prosimo Vas, da upoštevate naslednja navodila za uporabo kuhinj:

- **DELOVNE PLOŠČE - HRBTNE STRANI NIŠ**

Kljub najboljši možni obdelavi so robovi in rezana mesta delovnih plošč (kot so na primer izrez za umivalnik in kuhalno ploščo, priključki na hrbtni strani niš) bolj občutljiva. Zaradi tega se je na teh mestih potrebno izogibati daljšemu stiku z vodo. Tekočino oziroma vlago je potrebno nemudoma obrisati. Na omenjena mesta nikoli za dalj časa ne polagajte vlažnih krp.

Na delovno površino ne postavljajte električnih naprav, kot so: aparat za kuhanje kave, kuhalnik za vodo in podobno, ker se v nasprotnem primeru lahko poškodujejo zalepljeni deli. Na delovno površino nikoli ne postavljajte vroče posode!

- **POMIVALNI STROJ**

Po zaključenem programu pomivanja pomivalnega stroja NE odprite takoj, ampak počakajte približno 30 minut, da para ne poškoduje delovne površine ali front elementov.

Napotek: Izvzeti so pomivalni stroji, ki se po končanem programu pomivanja avtomatsko odprejo.

- **KUHINJSKA NAPA**

Pri vsakem kuhanju uhaja ogromna količina pare, zato je uporaba kuhinjske nape izjemno priporočljiva! Zaradi uhajanja pare in nastajanja visokih temperatur se lahko pojavijo poškodbe na visečih kuhinjskih elementih.

- **KAVNI AVTOMATI, KUHALNIKI ZA VODO, TOASTERJI**

Te naprave ne smejo stati pod visečimi kuhinjskimi elementi, saj se lahko zaradi uhajajoče pare in nastajanja visokih temperatur pojavijo poškodbe na visečih kuhinjskih elementih.

- **HLADILNIKI**

Pri hladilnikih je redno čiščenje žleba za odtajano vodo in odvodne luknjice izrednega pomena, ker tako vodi omogočimo pravilno odtekanje. Pomagajte si z vatiranimi palčkami (nikoli ne uporabljajte ostrih/koničastih predmetov).

NAPOTEK: Stroške poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, garancija ne krije!